

Prima[®]
Damit bauen Profis

PUTZANSCHLUSS BAND

TECHNISCHES DATENBLATT

Für das luftdichte Einputzen von Dampfbremsen.

Prima Putzanschlussband für definierte, gewerkeübergreifende Anschlüsse von Bahnen bzw. Holzwerkstoffplatten an zu verputzende Bauteile (Mauerwerk bzw. Beton). Durch das Putzanschlussband kann die Dampfbremse direkt mit eingeputzt werden und die Wartezeit kann so gespart werden. Dadurch kann ein dauerhaft sicherer, luftdichter Anschluss nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 81102 erzeugt werden. Durch die Armierung erhöht sich die Stabilität des angrenzenden Putzuntergrundes.

Eigenschaften:

- PP-Vlies einfach einputzbar
- Keine weitere Putzarmierung notwendig
- Dauerhaft luftdicht nach DIN 4108-7 & SIA 180
- Erhöht die Stabilität des Putzuntergrundes
- Schnellste Variante für luftdichten Anschluss an unverputztes Mauerwerk

Technische Daten: Prima Putzanschlussband 70/110x20 m, Art.Nr.: 4165221	
Maße:	75/110x20 m
Kleber:	240 g/m ²
Gewicht:	0,5 kg
Gewebe:	12,5 cm, 160 g/m ² Vollwärmeschutzgewebe, UV stabilisiert
Vlies:	Spezielles überputzbares PP-Vlies, dampfbremsend SD>20 m
Liner:	2 x PE Liner ca. 80 g/m ² mit Fingerlift für einfache Verarbeitung

Hersteller:

Bowcraft GmbH, D64625 Bensheim
Tel.: +49 6251 98517 - 0, Fax: +49 6251 98517 - 77

Lieferform:

48 Kartons á 4 Rollen pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de

Prima[®]
Damit bauen Profis

PUTZANSCHLUSS BAND

TECHNISCHES DATENBLATT

Verlegung:

1. Band zunächst auf Bahn verkleben

Untergrund reinigen, Staub abfegen Putzanschlussband vollflächig auf der Bahn verkleben und gut andrücken. Dehnschlaufe ausbilden, damit Bauteilbewegungen aufgenommen werden können. Ggf. die Dampfbremse zurückschneiden, damit das Vlies eingeputzt werden kann.

2. Vlies einputzen

Das Innenputzgewerk bettet das Putzanschlussband in die Mittellage des Putzes:
Zuerst hinter dem Band putzen, dann das Band in den nassen Putz legen und vollständig überputzen. Für die Wirksamkeit luftdichter Anschlüsse muss der Putz min. 2 cm des weißen, luftdichten Vlieses überdecken. Gipsputze haften auf dem Vlies sehr gut. Bei kalkhaltigen Putzen eine Haftbrücke (Armierungsmörtel) verwenden.