

Betonhocker

Beton

1 Ca. 8 cm Beton in den Eimer füllen und anmischen. Eimer schütteln und seitlich klopfen, um keine Luftblasen einzuschließen.

Das brauchst du:

- 3 Rundstäbe, Länge ca. 55 cm, Stärke mind. 3 cm
- Beton
- tiefen Eimer mit glattem Boden
- Schleifpapier
- Meterstab
- Wasserwaage
- Farbe
- Kreppband

2 Zugeschnittene Rundstäbe ca. 4 cm tief schräg in den Beton stecken. Mit der Wasserwaage kontrollieren, ob die Stäbe zueinander waagrecht stehen. Beton 24 Stunden ruhen lassen.

3 Nach der Ruhezeit den Hocker vorsichtig aus dem Eimer lösen. Beton abschleifen und anschließend austrocknen lassen.

4 Hockerbeine bei Bedarf waagrecht etwas kürzen.

Mit Unterstützung von:

5 Die Enden der Beine auf selber Höhe mit Kreppband abkleben und in der Wunschfarbe anmalen.